

Tips Memilih Rangka Atap Baja Ringan

Ditulis oleh Administrator

Jumat, 11 September 2009 08:49 -

Tips Memilih Rangka Atap Baja Ringan Jangan Semata-mata berpatokan “Murah”, ketelitian sebelum membeli sangat diperlukan. Carilah info sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan pilhan. Mintalah informasi ukuran/dimensi Rangka utama/C channel dan bahan reng yang akan dipasang. Semakin besar/tebal Reng dan C channel, semakin besar pula beban yang dapat ditanggung oleh rangka tersebut. Semakin kecil dan tipis ukuran/dimensi C channel, semakin kecil pula kesanggupan rangka untuk menanggung total beban penutup atap. Ukuran C channel untuk ZincAlum maupun Galvanis ada beberapa jenis diantaranya : • Ukuran C71.075 Direkomendasikan untuk rangka atap dengan jenis penutup genteng metal, seng, fiberglass, asbes dan jenis penutup atap lainnya yang bersifat ringan. Pemakaian C71.075 dengan bentangan lebar tetap aman karena kekuatan rangka/kuda-kuda sebanding dengan beban total penutup atap. Ukuran C81.075 Selain direkomendasikan untuk rangka atap dengan jenis penutup seperti tersebut di atas dengan bentangan lebar, C81.075 juga dapat diaplikasikan untuk jenis penutup genteng keramik dengan bentang atap menengah (7 meter s/d 9 meter). Ukuran C81.095 Direkomendasikan untuk rangka atap dengan jenis penutup genteng keramik dan genteng beton dengan bentang atap yang panjang (lebih dari 9 meter).